

## Montagehinweise für Holzhandlaufsystem



- Setzen des Wandhalters, dabei die Bohrung nach oben ausrichten.



- Aufschieben der Abdeckrosette, diese hält mit einem Klick an der Wandplatte
- Montieren des Handlaufträgers - in der Funktion als Endkappe
- Verschrauben des Handlaufträgers mit einer Senkkopfschraube M6 (im Lieferumfang enthalten)



- Eindrehen einer Madenschraube M8 (z.B. mit dem Akkuschauber) bis auf 10 mm in den Holzhandlauf
- Aufdrehen des Holzhandlaufes in den Handlaufträger



- Aufschieben des nächsten Handlaufträgers
- Befestigung des Handlaufträgers an der Wand gemäß der Unterkonstruktion (Schrauben zur Befestigung an der Wand im Lieferumfang nicht enthalten)



- Aufdrehen des nächsten Holzhandlaufes auf die Madenschraube
- Fortführen der Montage auch an Steigungen oder um Ecken mit dem flexiblen Verbinder von 90° - 180°
- Als Endstück wird die Endkappe oder ein Abschluss mit Handlaufträger montiert
- Der fertig montierte Holzhandlauf überzeugt durch die montagefreundliche und flexible Anwendung.

### **Wichtiger Hinweis**

Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Handläufen verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

### **HABEN SIE FRAGEN?**

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)

Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)