

Aufmaßanleitung für einflügelige Gartentüren


Bei metallbau-onlineshop.de haben Sie die Möglichkeit, Gartentüren nach Ihren individuellen Anforderungen auf Maß zu konfigurieren. Hierzu werden Sie innerhalb der Konfiguration gebeten, Ihre Wunschmaße in zwei vorgegebene Eingabefelder **millimetergenau** einzutragen.

Es gibt vier unterschiedliche Varianten, wie Sie die Gartentür montieren können:

- Ohne Pfosten zwischen Betonpfeilern oder Mauerwerk (**Pfeiler-Pfeiler**)
- Mit Pfosten links und am Betonpfeiler oder Mauerwerk rechts (**Pfosten-Pfeiler**)
- Am Betonpfeiler oder Mauerwerk links und mit Pfosten rechts (**Pfeiler-Pfosten**)
- Zwischen zwei Pfosten (**Pfosten-Pfosten**)

Nachfolgend finden Sie die Aufmaßanleitungen für diese vier unterschiedlichen Befestigungsvarianten.

1. Pfeiler-Pfeiler



Bitte tragen Sie die exakt gemessenen Werte ein!

Maß H

Messen Sie die Höhe vom Boden bis zur Unterseite der Pfeiler- bzw. Mauer-Abdeckplatte **millimetergenau** aus, wie in der Zeichnung dargestellt. Wenn keine Abdeckplatte vorhanden ist, messen Sie bis zum oberen Ende des Pfeilers/Mauerwerks.


Maß A

Messen Sie den Innenabstand zwischen den Pfeilern bzw. zwischen dem Mauerwerk **millimetergenau** aus, wie in der Zeichnung dargestellt.

Mindestmaße: 800 mm

Maximalmaße: 1500 mm

2. Pfosten-Pfeiler



Bitte tragen Sie die exakt gemessenen Werte ein!

Maß H


Das Maß H entspricht der Höhe vom Boden bis zum Pfostenende (ohne Pfostendeckel), wie in der Zeichnung dargestellt. Es darf die Höhe des Pfeilers/Mauerwerks nicht überschreiten.

Maß A

Messen Sie den gewünschten Abstand von der Innenseite des Pfeilers/Mauerwerks bis zur Außenseite des Pfostens aus, wie in der Zeichnung dargestellt. Das Pfostenmaß beträgt 100 mm.

Mindestmaße: 800 mm
Maximalmaße: 1500 mm

3. Pfeiler-Pfosten



Bitte tragen Sie die exakt gemessenen Werte ein!

Maß H


Das Maß H entspricht der Höhe vom Boden bis zum Pfostenende (ohne Pfostendeckel), wie in der Zeichnung dargestellt. Es darf die Höhe des Pfeilers/Mauerwerks nicht überschreiten.

Maß A

Messen Sie den gewünschten Abstand von der Innenseite des Pfeilers/Mauerwerks bis zur Außenseite des Pfostens aus, wie in der Zeichnung dargestellt. Das Pfostenmaß beträgt 100 mm.

Mindestmaße: 800 mm
Maximalmaße: 1500 mm

4. Pfosten-Pfosten



Bitte tragen Sie die exakt gemessenen Werte ein!

Maß H

Das Maß H entspricht der Höhe vom Boden bis zum Pfostenende (ohne Pfostendeckel), wie in der Zeichnung dargestellt. Sie können hier Ihre Wunschhöhe angeben.

Maß A

Messen Sie den gewünschten von der Außenseite des linken bis zur Außenseite des rechten Pfostens aus, wie in der Zeichnung dargestellt. Das Pfostenmaß beträgt jeweils 100 mm.

Mindestmaße: 800 mm

Maximalmaße: 1500 mm

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

Web: www.metallbau-onlineshop.de